


# 「特製カードディスプレイケース」の使い方

立てかけてご使用の際は、下記手順で付属の金属足を取り付けてください。

※商品を安定した平らな場所に寝かせてから作業を行ってください。

図 1



本体裏側の下2ヶ所のビスを  
ドライバー又はコイン等で外してください。

下2ヶ所のビス  
このパーツのみ外してください。

図 2





図 1 で外したビスの部分に付属の金属足を取り付けてください。  
取り付けの際は金属足が回らなくなるまでしっかりと止めてください。

図 3



立てかけて完成です。

※安定した平らな場所へ  
立てかけてください。